

Cutting Board Care and Maintenance

To maintain the beauty and
quality of your cutting board:

1. Apply mineral oil to all surfaces
and allow to penetrate for
15-30 minutes. Wipe dry. Repeat
on a monthly basis or more
frequently if needed.
2. To clean, wash with hot soapy
water and air dry or pat dry with a
clean paper towel.
3. Do NOT:
 - a. Place your cutting board in the
dishwasher or microwave.
 - b. Immerse your cutting board in
water.
 - c. Allow hot surfaces to come in
contact with your cutting board.
 - d. Store your cutting board on or
in your stainless steel sink when
not in use.

Replace worn/hard to clean
cutting boards

Moen Incorporated
25300 Al Moen Drive
North Olmsted, Ohio 44070-8022
U.S.A.

Cuidado y mantenimiento de la tabla de picar

Para mantener la belleza y
calidad de su tabla de picar:

1. Aplique aceite mineral a todas las
superficies y déjelo penetrar
durante 15-30 minutos. Séquelo
con un paño. Repita una vez por
mes o con mayor frecuencia si es
necesario.
2. Para limpiar, lávela con agua
jabonosa caliente y déjela secar al
aire o séquela suavemente con una
toalla de papel limpia.
3. NO:
 - a. Ponga su tabla de picar en el
lavavajillas o en el microondas.
 - b. Sumerja su tabla de picar en
agua.
 - c. Permita que su tabla de picar
entre en contacto con superfi-
cies calientes.
 - d. Guarde su tabla de picar sobre
su fregadero de acero inoxidable
ni dentro de él mientras no la
utiliza.

Reemplace las tablas de picar
gastadas o difíciles de limpiar.

Moen de Mexico, S.A. de C.V.
Carretera Saltillo-Monterrey K
M14.7 Ramos Arizpe, Coahuila
Mexico 25900

Entretien et nettoyage de la planche à découper

Pour préserver la beauté et
la qualité de votre planche à
découper :

1. Appliquer de l'huile minérale
sur toutes les surfaces et la laisser
pénétrer pendant 15 à 30 minutes.
Essuyer les surfaces. Répéter cette
procédure une fois par mois, ou
plus souvent au besoin.
2. Pour la nettoyer, la laver à l'eau
chaude savonneuse et la laisser
sécher à l'air ou l'assécher en
tapotant à l'aide d'un essuie-tout.
3. À NE PAS FAIRE:
 - a. Placer votre planche à découper
dans le lave-vaisselle ou dans le
micro-ondes.
 - b. Faire tremper ou immerger votre
planche à découper dans l'eau.
 - c. Laisser des surfaces très chaudes
entrer en contact avec votre
planche à découper.
 - d. Ranger votre planche à découper
dans votre évier ou toute surface
en acier inoxydable lorsqu'elle
n'est pas utilisée.

Remplacer toute planche à découper
usée ou devenue difficile à nettoyer.

Moen Inc.
2816 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 5S7
Canada